

Sw	8	7	6	5	4	3	2	1	Nota
Apuesta 1:1	OFF	OFF							Maximo 40
Apuesta 2:1	ON	OFF							Maximo 40
Apuesta 5:1	OFF	ON							Maximo 40
Apuesta 10:1	ON	ON							Maximo 40
Forma de doblar			OFF						Numero
Forma de doblar			ON						Luces
Demo musica				OFF					Cerrar
Demo musica				ON					Abrir
Acreditar					OFF	OFF			10 veces
Acreditar					ON	OFF			20 veces
Acreditar					OFF	ON			50 veces
Acreditar					ON	ON			100 veces
Fichero									1:1
Fichero									1:2
Fichero									1:5
Fichero									1:10

Error	Causa del problema	Solucion
19	Mas de 30000 creditos	Borrar credito
30	ROM	A la fabrica
61	ROM	A la fabrica
63	DATA	A la fabrica
64	CREDITO	A la fabrica
65	WIN	A la fabrica
66	DATA	A la fabrica
72	Contador	A la fabrica
10	Ganancia mas de 100,000	Resetear
20	Ganancia mas de 100,000	Resetear

1. Consultar la cuenta : Pulsa K0 , iniciar , 0 ganancia 1 apostar total 2. Premio total 3. Premio doblar 4. Veces de ganar el doblar 5 ganacia anterior 6 Apuesta total 7 Premio Ganado total 8 Credito total de doblar 9 Credito total Ganado de doblar 10 Ganancia total (esta vez con la vez pasada)
2. K1 : test
3. Resetear : K0 + K1 + K2 simultaneamente, cuando sale 5535.5535 apaga y enciende otra vez.
4. Ajustar el % : K1 + K2, Para concretar presionar "mayor"
5. Resetear : 按 K0' K1' K2 enciende la maquina , muestra 5535 , 5535 °

JP1	JP5	JP7
1- Parlante	1- Fichero +12V	1- (-) Tierra
2- (-)	2- (-)	2- (-) Tierra
3- +12V	3- Senal del fichero	3- Cereza - Iniciar
4- Contador - salida	4- (-)	4- Naranja - grande
5- +12V	5- Senal de pagar	5- Mango - pequeno
6- Contador - entrada	6- (-)	6- Campana - pagar
7- X	7- Borrar credito	7- Manzana - BAR
8- (-)	8- (-)	8- Sandia
9- X	9- +5V	9- Doble estrella - Izquier
10- Tierra	10- +5V - Pagar	10- 7 7 . Derecha

JP2	JP6	JP8
1-	1- (-)	1- (-)
2- (-)	2- (-)	2- K0
3- Acreditar	3- Iniciar	3- K1
4- (-)	4- Grande	4- K2
	5- Pequenio	5- K3

JP4	
1- +5V	6- Pagar
2- +5V	7- BAR
3- (-)	8- X
4- (-)	9- Izquierda
5- SSR	10- Derecha
6- +12V	11- Cereza
	12- Naranja
	13- Mango
	14- Campana
	15- Manzana
	16- Sandia
	17- Doble estrella
	18- 7 7